

WWW.INFIRE.PL



MONTAGEANLEITUNG
BIOKAMIN INPORTAL 1 *Gewicht 22kg*

INFIRE KAROL LIPKA
UL. OBWODOWA 3
11-500 GAJEWO

Kontakt:
biuro@infire.pl
infire@wp.pl

DIESES DOKUMENT IST TEIL DER AUSRÜSTUNG

MONTAGE

Bitte stellen Sie sicher, dass das Ihnen gelieferte Set alle Elemente enthält:

- Kamin (Gehäuse)
- Feuerstelle (rechteckiger Stahltank)
- Verglasungen und Stahlbefestigungen an Verglasungen
- Längsgriff aus Stahl zum Regulieren und Löschen der Flamme

1. Wählen Sie den Raum, in dem Sie den Kamin benutzen möchten.
Der Raum, in dem der Kamin benutzt wird, sollte mindestens 20 m² groß sein.
2. Bei Verwendung des Kamins in Räumen sollte das Fenster gekippt werden.
3. Der Raum, in dem Sie den Kamin benutzen, sollte immer belüftet werden, da er Sauerstoff aus der Luft aufnimmt. Installieren Sie den Kamin nicht an einer Stelle, an der er Zugluft ausgesetzt ist!
4. Stellen Sie den rechteckigen Stahltank (Feuerstelle) in die rechteckige Öffnung im Inneren des Kamins.
5. Der Kamin sollte mit dem Rücken an der Wand anliegen und auf einer ebenen und stabilen Oberfläche stehen, auf der keine Gefahr besteht, dass er umfällt.
6. Die Wand hinter dem Kamin darf nicht mit brennbarem Material bedeckt sein.
7. Befestigen Sie die Kamine mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand und befestigen Sie sie an den "Ohren" auf der Rückseite der Kamine.
8. Stellen Sie keine Gegenstände auf den Gehäuse oder in den Kamin.
9. Stellen Sie kein brennbares Material mindestens 2 m vom Gerät entfernt auf.

10. Konvektionsluftschlitze und Hinterlüftung sollten nicht behindert werden.

Infire haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau der Kamine oder durch unsachgemäßen Einbau der Kamine auf ungeeigneten Wänden/Böden entstehen.